

Puškohledy Gamo

Sejměte krytky, podívejte se puškohledem ze vzdálenosti 3 – 4 palců (cca 7,5 – 10 cm) tak, abyste získali uvnitř okuláru celistvý obraz, doostřete otáčením okuláru a dotáhněte protimatku.

Pozor: Nedívejte se nechráněným zrakem puškohledem do slunce, neboť by se mohl trvale poškodit Váš zrak.

Montáž: Držíte-li pušku ve střelecké pozici, měl by být puškohled umístěn ve správné vzdálenosti od oka. Povolte tedy montážní šroubky a vzdálenost nastavte. Jakmile tuto vzdálenost nastavíte, opatrně šroubky utáhněte.

Nástřel: Umístěte pušku na pevnou podporu a vyzkoušejte testovací výstřel, případně se podívejte po vyjmutí závěru hlavní. Poté se podívejte puškohledem a posuňte křížem do místa zásahu či místa, které jste viděli vývrtem hlavní, a to pomocí stavěcích šroubků montáže či báze montáže (pokud je jimi montáž vybavena).

Doladění nástřelu: Výšková a stranová regulace by měla sloužit ke konečnému doladění nástřelu. Šroubky regulace se otáčejí stupňovitě a posouvají záměrným bodem ve směru „up“ (nahoru) či „right“ (vpravo). Sejměte krytky šroubků stranové a výškové regulace. Pokračujte v posouvání záměrného bodu do místa zásahu, což lze učinit pomocí stupňovitěho otáčení šroubků velmi přesně.

Údržba a použití puškohledu:

- Nikdy nevyjímejte čočky. Mezi čočku a tělo je aplikována těsnící hmota – vyjmutí čočky toto těsnění zničí.
- Nikdy nevyjímejte okulár z hlavního tubusu – tubus je naplněn dusíkem. Při demontáži dusík unikne a do tubusu vnikne prach, čímž se zanesou záměrný bod a hrozí poškození optiky.
- Šroubky stranové a výškové regulace nikdy nevyjímejte zcela ven z optiky.
- Po nastřelení našroubujte zpět krytky šroubků stranové a výškové regulace.
- Nikdy nedopustíte, aby na čočkách zůstávala vlhkost. Chraňte optiku před silným deštěm a vodou.
- Po zaostření okuláru nenechávejte protimatku volnou.

Speciální instrukce: Ujistěte se, že krytky stranové a výškové regulace a protimatka jsou utaženy.