



SEZNAM SOUČÁSTEK

- | | | | |
|----|----------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Hlaveň | 28 | Záchyt pístu |
| 2 | Muška | 29 | Kolík 4x16 |
| 3 | Šroub mušky (2x) | 30 | Spoušť |
| 4 | O-kroužek | 31 | Pružina spouště |
| 5 | Klapka hledí | 32 | Kolík 4x20 |
| 6 | Čep klapky | 33 | Pružina nastavení spouště |
| 7 | Plátek hledí | 34 | Pažba |
| 8 | - | 35 | Lučík |
| 9 | Výškový šroub | 36 | - |
| 10 | Pružina záskočky | 37 | Šroub lučíku |
| 11 | Záskočka | 38 | Zadní šroub pažby |
| 12 | Článek | 39 | Přední šroub pažby (2x) |
| 13 | Kolík článku | 40 | Podložka vějířovitá (2x) |
| 14 | Napínací páka | 41 | Vodítko |
| 15 | Kolík napínací páky | 42 | Botka |
| 16 | Narážka | 43 | Šroub botky (2x) |
| 17 | Pouzdro | 44 | Regulační šroub |
| 18 | Spojovací šroub | 45 | Kroužek pojistný třmenový (3x) |
| 19 | Šroub | 46 | Táhlo |
| 20 | Těsnění pístu | 47 | Stranový šroub |
| 21 | Píst | 48 | Podložka pružná |
| 22 | Pružina pístu | 49 | Stavítko hledí |
| 23 | Vedení pružiny pístu | 50 | Pero hledí |
| 24 | Uzávěr pouzdra | 51 | Vedení pružiny záskočky |
| 25 | Pojistka | 52 | Vedení pístu |
| 26 | Západka pojistky | | |
| 27 | Pružina pojistky | | |